

# AFM32-AN

## 面式指纹模块使用手册

### Area Fingerprint Module User's Guide (V1.0)



### 深圳凯迈生物识别技术有限公司

地址：深圳市龙华新区清祥路1号宝能科技园9栋B座13楼

电话：0755-33581519

传真：0755-33581529

网址：<http://www.szcama.com>

# 目 录

一、概述.....	3
二、模块硬件描述.....	4
2.1 AFM32外形图片.....	5
2.2 AFM32主板尺寸图.....	5
2.3 指纹传感器尺寸图.....	6
2.4 主板接口信号定义.....	7
三、模块的技术特性.....	9
3.1 技术规格.....	9
3.2 出厂设置值.....	9
四、通讯协议.....	10
4.1 通讯处理过程.....	10
4.2 通讯包 PACKET 的分类.....	11
4.2.1 命令包 Command packet.....	11
4.2.2 响应包 Response packet.....	11
4.2.3 指令/响应的数据包 Data Packet.....	11
4.3 通讯包的帧结构.....	12
4.3.1 通讯包Packet识别代码.....	12
4.3.2 命令包（Command packet）的帧结构.....	12
4.3.3 响应包（Response packet）的帧结构.....	13
4.3.4 指令数据包的帧结构.....	13
4.3.5 响应数据包（Response data packet）的帧结构.....	14
五、通讯命令COMMAND 的详细说明.....	15
5.1 指纹特征模板(TEMPLATE RECORD)的数据结构.....	15
5.2 命令列表 COMMAND LIST.....	15
5.3 COMMAND的详细说明.....	17
5.3.1 检查连接状态（CMD_TEST_CONNECTION）.....	17
5.3.2 设置参数（CMD_SET_PARAM）.....	18
5.3.3 获取参数（CMD_GET_PARAM）.....	20
5.3.4 获取设备信息（CMD_DEVICE_INFO）.....	21
5.3.5 进入IAP模式（CMD_ENTER_IAP_MODE）.....	22
5.3.6 采集指纹图像（CMD_GET_IMAGE）.....	23
5.3.7 检测是否有指纹（CMD_FINGER_DETECT）.....	24
5.3.8 上传Image Buffer中的指纹图像至HOST（CMD_UP_IMAGE_CODE）.....	25

5.3.9 下载指纹图像至模块的Image Buffer (CMD_DOWN_IMAGE) .....	27
5.3.10 指纹采集器背光灯亮/灭控制 (CMD_SLED_CTRL) .....	29
5.3.11 保存Ram Buffer中的指纹模板数据 (CMD_STORE_CHAR) .....	30
5.3.12 从本模块数据库中读取指定编号模板并保存在Ram Buffer (CMD_LOAD_CHAR) .....	31
5.3.13 上传指定的Ram Buffer中的模板数据到HOST (CMD_UP_CHAR) .....	32
5.3.14 从HOST下传指纹模板到模块指定的Ram Buffer中 (CMD_DOWN_CHAR) .....	33
5.3.15 删除指定编号范围内的指纹模板 (CMD_DEL_CHAR) .....	35
5.3.16 获取指定编号范围内可注册的首个编号 (CMD_GET_EMPTY_ID) .....	36
5.3.17 获取指定编号的注册状态 (CMD_GET_STATUS) .....	37
5.3.18 检测指定编号范围内的指纹模板数据是否坏损 (CMD_GET_BROKEN_ID) .....	38
5.3.19 获取指定编号范围内已注册的指纹总数 (CMD_GET_ENROLL_COUNT) .....	39
5.3.20 从ImageBuffer生成并暂存模板在指定的RamBuffer中 (CMD_GENERATE) .....	40
5.3.21 将RamBuffer中的2个或3个临时模板融合成1个模板数据 (CMD_MERGE) .....	41
5.3.22 指定2个RamBuffer中的模板之间比对 (CMD_MATCH) .....	42
5.3.23 指定编号范围的1:N识别 (CMD_SEARCH) .....	43
5.3.24 指定编号的1:1比对指纹 (CMD_VERIFY) .....	44
5.3.25 设置ID号注释 (CMD_SET_ID_NOTE) .....	45
5.3.26 获取指定ID号的注释 (CMD_GET_ID_NOTE) .....	47
5.3.27 设置本模块的序列号 (CMD_SET_MODULE_SN) .....	48
5.3.28 获取本模块的序列号 (CMD_GET_MODULE_SN) .....	50
5.3.29通讯错误 (Incorrect Command) .....	51
5.4 注意事项.....	51
六、附录.....	52
6.1 响应 (RESPONSE) 及错误代码表.....	52
6.2 登记及比对流程图.....	53
6.2.1 注册流程 Enroll.....	53
6.2.2 验证及识别流程 Verify & Identify.....	54

## 一、概述

AFM32-AN是深圳凯迈生物技术有限公司专为半导体指纹传感器和单片指纹处理器设计的指纹识别二次开发模块，具有体积小、功耗低、接口简单、可靠性高、指纹模板小（496字节）、大容量指纹识别快（2000枚指纹识别响应时间小于1.5秒）等优点，可以非常方便将其嵌入用户系统，组成满足客户需求的指纹识别产品。

尤其具备自学习功能，指纹识别过程中，最新提取的指纹特征值识别成功后将该特征值融合到指纹数据库中，使用户在使用过程中越用越好用。

本模块支持UART和USB通讯接口。本模块作为从设备，由主设备发送相关命令对其进行控制。

该模块具有可调节的安全等级功能、指纹特征数据的读/写功能和 1:N 识别及 1:1 验证功能等。

### 主要功能包括如下：

- 通过 UART 收发指令
- 最小存储条件下实现指纹数据的登记及比对：指纹模板为 496 字节
- 支持的半导体指纹传感器：FPC1011，
- 1:N 识别 及 1:1 验证功能
- 具有循环采集比对功能（Identify Free）：主机 HOST 发送该指令后模块一直处于采集指纹比对并将比对结果返回 HOST
- 指纹特征数据的读/写功能
- 指纹图像的上传下载功能
- 可适当调节的安全等级
- 可设置的波特率
- 可设置的设备编号
- 可以设置本模块访问密码（14 个数字字符组成的密码），使本模块处于口令保护模式，极大提高了通讯的安全性。

### 应用领域：

- 指纹锁、指纹保险柜等
- 指纹 POS 终端机等手持设备应用
- 指纹门禁控制
- 指纹签到、指纹考勤机等

## 二、模块硬件描述

### 2.1 AFM32 外形图片



图2-1 AFM32指纹模块外观图

### 2.2 AFM32 主板板尺寸图




图2-2 AFM32主板尺寸图

## 2.3 FPC1011 指纹传感器尺寸图




图2-3 FPC1011尺寸图

## 2.4 模块接口信号定义




图2-4 AFM32接口定义图

CN4接FPC1011传感器：8P\*1.0mm FPC排线

采用USB接口：CN1接5P\*1.25mm间距线对板连接插头，接USB接口，信号定义如下：

引脚号	信号名称	信号定义及描述	备注
1	DC5V	模块电源输入正端	DC电压输入范围： 3.6V - 7.5V，推荐DC5V
2	DM	USB D-	ISP口 可以通过USB口更新固件
3	DP	USB D+	
4	ID		
5	GND	电源地	模块内部已接地

采用UART接口：CN2接插件为5针2.0mm间距线对板连接插头，接应用板，信号定义如下：

引脚号	信号名称	信号定义及描述	备注
1	DC3V3	模块电源输入正端	3.3V±5%
2	FP_RX	模块UART的接收端，3.3V TTL电平	连接MCU发送端
3	FP_TX	模块UART的发送端，3.3V TTL电平	连接MCU接收端
4	GND	电源地	
5	/RST	模块复位信号，低有效	L-复位；H-正常工作

备注：板上已有复位电路。为了实现对模块的精细控制，可连接复位信号至外部MCU的一个IO口，用MCU控制模块的复位。



## 三、模块的技术特性

### 3.1 技术规格

项目	描述	备注
CPU	内核: Cortex-M3 (72MHz主频、128KB Flash Memory、64KB SRAM)	
指纹采集器	面阵半导体指纹传感器: FPC1011	
指纹登记容量	2000枚指纹	
认假率 (FAR)	< 0.001 % (安全等级Security Level 为 3 )	
拒真率 (FRR)	< 0.1 % (安全等级Security Level 为 3 )	
比对方式	1:N 及 1:1 比对	
指纹模板大小	496字节 Byte	
安全等级设置	Level 1 至Level 5可设置, <b>出厂设置值: Level 3</b>	
处理速度	指纹特征提取时间< 0.45 秒	
	1:N 比对时间 (2000 枚满注册时) < 1.5 秒	
通讯接口	UART, 3.3V-TTL电平	
串行通讯参数	波特率为9600、19200、38400、57600、115200 (BPS) <b>出厂设置: 115200bps</b>	
工作电压	使用USB接口: 3.6-7V;使用UART接口: 3.3V	
工作电流	小于100mA	
工作环境	工作温度: -10 °C - 60 °C 相对湿度: 20% - 80%	

表3-1 AFM32-AN 模块技术特性

### 3.2 出厂设置值

项目	初始值
安全等级 Security Level (1~5)	3
指纹采集超时时间 Finger Print Time Out (0~60S)	0 秒
波特率 BaudRate (9600, 19200, 38400, 57600, 115200BPS)	115200BPS
指纹重复检查 Duplication Check (ON/OFF)	ON

表3-2 出厂设置值

## 四、通讯协议

### 4.1 通讯处理过程




图4-1 通讯过程

注:

通讯过程除FP Cancel指令之外, 其它指令的发送、接收必须要遵循一发一收的原则。

Host在没有收到应答时, 请不要向 TARGET 发送指令。

## 4.2 通讯包 Packet 的分类

### 4.2.1 命令包 Command packet

- 命令包说明从 Host 至 Target 的指令内容。
- 从 Host 中发出的所有指令，都通过命令包Command packet传输。
- 命令包Command packet 的帧长度为 26字节bytes。

### 4.2.2 响应包 Response packet

- 响应包指从 Target（IDWD5012/5020）至 Host 的应答内容。
- 所有指令收到相应处理结果即Response packet 后终止其使命。
- 响应包Response packet 的长度为 26字节byte 。

### 4.2.3 指令/响应的数据包 Data Packet

- 当指令参数或响应数据的长度大于16byte时，利用指令/响应数据包Data Packet传输数据。
- Host须在发送指令数据包之前，利用命令包Command packet将指令数据包Data Packet的长度告知模块Target
- 指令参数或相应数据包的最大长度为 500byte 。

## 4.3 通讯包的帧结构

### 4.3.1 通讯包Packet识别代码

通讯包Packet的开始 2byte 为表示通讯包packet种类的识别码，其如下表4-1：

Packet类别	Code包类别识别码
命令包Command packet	0xAA55
响应包Response packet	0x55AA
指令数据包Data Packet	0xA55A
响应数据包Response Data Packet	0x5AA5

表4-1 Packet识别代码

### 4.3.2 命令包（Command packet）的帧结构

PREFIX		SID	DID	CMD		LEN		DATA				CKS	
0x55	0xAA			L	H	L	H	D0	D1	...	D15	L	H
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	23	24	25

OFFSET	FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
0	PREFIX	WORD	2byte	Packet Identify code
2	SID	BYTE	1byte	Source Device ID
3	DID	BYTE	1byte	Destination Device ID
4	CMD	WORD	2byte	Command Code
6	LEN	WORD	2byte (=n, n < 16)	Length of DATA
8	DATA	Byte Array	16byte	Command Parameter (实际数据为 n byte)
24	CKS	WORD	2byte	Check Sum(PREFIX ~ DATA 数据算术和的低2byte)

表4-2 Command packet 的结构

## 4.3.3 响应包（Response packet）的帧结构

PREFIX		SID	DID	RCM		LEN		RET		DATA				CKS	
0x55	0xAA			L	H	L	H	L	H	D0	D1	...	D15	L	H
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...	24	25	26

OFFSET	FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
0	PREFIX	WORD	2byte	Packet Identify code
2	SID	BYTE	1byte	Source Device ID
3	DID	BYTE	1byte	Destination Device ID
4	RCM	WORD	2byte	Response Code
6	LEN	WORD	2byte(=n, n < 16)	Length of RET and DATA
8	RET	WORD	2byte	Result Code(0 :成功, 1 :失败)
10	DATA	Byte Array	14byte	Response Data(实际数据为 n-2 byte)
24	CKS	WORD	2byte	Check Sum(PREFIX ~ DATA 数据算术和的低2byte)

表4-3 Response packet的结构

## 4.3.4 指令数据包的帧结构

PREFIX		SID	Host ID	CMD		LEN		DATA				CKS	
0x5A	0xA5			L	H	L	H	D0	D1	...	Dn-1	L	H
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	8+n-1	8+n	8+n+1

OFFSET	FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
0	PREFIX	WORD	2byte	Packet Identify code
2	SID	BYTE	1byte	Source Device ID
3	DID	BYTE	1byte	Destination Device ID
4	CMD	WORD	2byte	Command Code
6	LEN	WORD	2byte(=n, n < 500)	Length of DATA
8	DATA	Byte Array	nbyte	Command parameter
8+n	CKS	WORD	2byte	Check Sum(PREFIX ~ DATA 数据算术和的下位 2byte)

表4-4 指令数据packet的结构

Host须在发送指令数据包之前先传输命令包（Command packet），使得模块Target 进入指令数据包接收等待状态。在该命令包（Command packet）的数据域（DATA field）中，须设定待传输的指令数据包的长度。

Host 应在确认模块Target 的指令数据 packet 接收等待状态后传输指令数据包。

4.3.5 响应数据包（Response data packet） 的帧结构

PREFIX		SID	DID	RCM		LEN		RET		DATA				CKS	
0xA5	0x5A			L	H	L	H	L	H	D0	D1	...	Dn-3	L	H
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...	8+n-1	8+n	8+n+1

OFFSET	FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
0	PREFIX	WORD	2byte	Packet Identify code
2	SID	BYTE	1byte	Soruce Device ID
3	DID	BYTE	1byte	Destination Device ID
4	CMD	WORD	2byte	Response Code
6	LEN	WORD	2byte(=n, n < 500)	Length of result data (RET + DATA)
8	RET	WORD	2byte	Result code(0 : 成功, 1 : 失败)
10	DATA	Byte Array	n-2 byte	Response data
8+n	CKS	WORD	2byte	Check Sum (PREFIX ~ DATA 数据算术和的下位 2byte)

表4-5 Response data packet的结构

注：从模块Target 至 Host 中传输14byte以上数据时，利用响应数据包（Response data packet）

## 五、通讯命令Command 的详细说明

### 5.1 指纹特征模板 (Template Record)的数据结构

Template Data	Checksum
496 byte	2 byte
Template Data	对模板数据Template Data依次按字节进行算数和运算， 取计算结果的最低2 byte

表5-1 Template Record的结构

注：每个指纹特征模板数据为498字节：Template Data(496Bytes)+Checksum(2Bytes)

### 5.2 命令列表 Command List

No	Command Name	Code	Function
1	CMD_TEST_CONNECTION	0x0001	进行与设备的通讯测试
2	CMD_SET_PARAM	0x0002	设置设备参数(Device ID, Security Level, BPS, Duplication Check, Auto Learn)
3	CMD_GET_PARAM	0x0003	获取设备参数(Device ID, Security Level, BPS, Duplication Check, Auto Learn)
4	CMD_GET_DEVICE_INFO	0x0004	获取设备信息
5	CMD_ENTER_IAP_MODE	0x0005	将设备设置为 IAP 状态
6	CMD_SET_ID_NOTE	0x0006	从 Host 接收 ID Note 并保存于指定编号中
7	CMD_GET_ID_NOTE	0x0007	将指定编号中的 ID Note 发送至 Host
8	CMD_SET_MODULE_SN	0x0008	从 Host 接收模块序列号 (Module SN) 并保存于模块中
9	CMD_GET_MODULE_SN	0x0009	将本模块的序列号 (Module SN) 发送至 Host
10	CMD_GET_IMAGE	0x0020	从采集器采集指纹图像并保存于 ImageBuffer 中
11	CMD_FINGER_DETECT	0x0021	检测指纹输入状态
12	CMD_UP_IMAGE	0x0022	将保存于 ImageBuffer 中的指纹图像上传至HOST
13	CMD_DOWN_IMAGE	0x0023	在 ImageBuffer 中下载指纹图像
14	CMD_SLED_CTRL	0x0024	控制采集器灯 (接半导体指纹传感器无此功能)
15	CMD_STORE_CHAR	0x0040	将保存于指定 Ram Buffer 中的 Template , 注册于指定编号中
16	CMD_LOAD_CHAR	0x0041	将注册于指定编号中的 Template , 保存于指定 Ram Buffer 中
17	CMD_UP_CHAR	0x0042	将保存于指定 Ram Buffer 中的 Template 上传至HOST
18	CMD_DOWN_CHAR	0x0043	在指定 Ram Buffer 中下载 Template
19	CMD_DEL_CHAR	0x0044	删除指定范围内的 Template
20	CMD_GET_EMPTY_ID	0x0045	获取指定范围内可注册的 (没有注册的) 第一个模板编号
21	CMD_GET_STATUS	0x0046	获取指定编号的模板注册状态
22	CMD_GET_BROKEN_ID	0x0047	检查指定范围内的所有模板的损坏情况
23	CMD_GET_ENROLL_COUNT	0x0048	获取指定范围内已注册的模板个数
24	CMD_GENERATE	0x0060	从保存于 ImageBuffer 中的指纹图像生产模板并保存于指定 Ram Buffer 中
25	CMD_MERGE	0x0061	将保存于 Ram Buffer 中的两个或三个模板合成并生成一个模板
26	CMD_MATCH	0x0062	指定 Ram Buffer 中的两个模板之间进行 1:1 比对
27	CMD_SEARCH	0x0063	指定 Ram Buffer 中的模板与指定范围内的所有模板之间进行 1:N 比对



28	CMD_VERIFY	0x0064	指定 Ram Buffer 中的模板与指定编号中的模板之间进行 1:1 比对
----	------------	--------	--

表5-2 Command列表

5.3 Command的详细说明

模块中含有指令通讯用的 ImageBuffer 和 Ram Buffer 。

ImageBuffer 用于保存图像。

Ram Buffer 用于保存模板。

模块共有三个 Ram Buffer，叫 Ram Buffer0，Ram Buffer1 和 Ram Buffer2 。

断电情况下，ImageBuffer 和 Ram Buffer 中的数据会丢失。

5.3.1 检查连接状态（CMD\_TEST\_CONNECTION ）

- [功能 Function]  
检查 Target 和 Host 的连接状态。  
Host 需要首先发送此指令检查与 Target 的连接状态。  
若不成功，则可认为与目标模块的连接不正常、或工作不正常、或波特率的设置有误。
- [工作过程 Sequence]  
连接正常，则返回 ERR\_SUCCESS 。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0001
LEN	0
DATA	无数据

PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0001
LEN	2
RET	Result Code

DATA	无数据
------	-----

表 5-1 CMD\_TEST\_CONNECTION 指令

HOST命令: 55 AA 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01  
Target响应: AA 55 01 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01

5.3.2 设置参数 (CMD\_SET\_PARAM)

- [功能 Function]  
根据指定 Parameter Type, 设置设备参数 (Device ID, Security Level, Baudrate, Duplication Check, Auto Learn) 并返回其结果。
- [工作 Sequence]
  - ① 若指定 Parameter Type 无效, 则返回 ERR\_INVALID\_PARAM 。
  - ② 若指定 Parameter Value 无效, 则返回 ERR\_INVALID\_PARAM 。
  - ③ 根据 Parameter Type, 设置 Parameter Value 并返回其结果。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0002	
LEN	5	
DATA	1bytes	Parameter Type
	4bytes	Parameter Value
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0002	
LEN	2	
RET	Result Code	
DATA	无数据	

表 5-2 CMD\_SET\_PARAM 指令

## ● [参数类型 Parameter Type]

Parameter Type	描述 Description																												
0	表示设备编号（Device ID）：可设置 1 ~ 255																												
1	<div>表示安全等级（Security Level）：可设置 1 ~ 5 ， 出厂默认值为3</div> <div>Security Level 对应的识别率：</div> <table><tr><th>Security Level</th><th colspan="2">识别率</th></tr><tr><td rowspan="2">Level 1</td><td>认假率 FAR（False Acceptance Rate）</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>拒真率 FRR（False Rejection Rate）</td><td>0.005%</td></tr><tr><td rowspan="2">Level 2</td><td>认假率 FAR（False Acceptance Rate）</td><td>0.003%</td></tr><tr><td>拒真率 FRR（False Rejection Rate）</td><td>0.01%</td></tr><tr><td rowspan="2">Level 3</td><td>认假率 FAR（False Acceptance Rate）</td><td>0.001 %</td></tr><tr><td>拒真率 FRR（False Rejection Rate）</td><td>0.1 %</td></tr><tr><td rowspan="2">Level 4</td><td>认假率 FAR（False Acceptance Rate）</td><td>0.0003%</td></tr><tr><td>拒真率 FRR（False Rejection Rate）</td><td>0.5%</td></tr><tr><td rowspan="2">Level 5</td><td>认假率 FAR（False Acceptance Rate）</td><td>0.0001%</td></tr><tr><td>拒真率 FRR（False Rejection Rate）</td><td>1%</td></tr></table>	Security Level	识别率		Level 1	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.01%	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.005%	Level 2	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.003%	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.01%	Level 3	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.001 %	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.1 %	Level 4	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.0003%	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.5%	Level 5	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.0001%	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	1%
Security Level	识别率																												
Level 1	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.01%																											
	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.005%																											
Level 2	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.003%																											
	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.01%																											
Level 3	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.001 %																											
	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.1 %																											
Level 4	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.0003%																											
	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	0.5%																											
Level 5	认假率 FAR（False Acceptance Rate）	0.0001%																											
	拒真率 FRR（False Rejection Rate）	1%																											
2	<div>表示设置指纹重复检查（Duplication Check）：可设置0/1（禁用/允许）</div> <div>若为 1 ：则处理 CMD_STORE_CHAR 指令时进行重复检测。</div> <div>若为 0 ：则不进行重复检测。</div>																												
3	<div>表示设置波特率（Baudrate）：可设置值为 1 ~ 8</div> <div>1:9600bps；2:19200bps；3:38400bps；4:57600bps；5:115200bps；6:230400bps；</div> <div>7:460800bps，8:921600bps</div>																												
4	<div>表示设置自学习功能（Auto Learn）：可设置0/1（禁止/允许）</div> <div>若为 1 ：则处理 CMD_SEARCH, CMD_VERIFY 指令时进行智能更新指纹特征数据</div> <div>若为 0 ：则不进行智能更新</div>																												

## 例子: 设置波特率为921600BPS

HOST命令: 55 AA 00 00 02 00 05 00 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01

Target响应: AA 55 01 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01

5.3.3 获取参数（CMD\_GET\_PARAM）

● [功能 Function]

根据指定参数类型（Parameter Type），获取设备如下参数：  
Device ID, Security Level, Baudrate, Duplication Check, Auto Learn  
有关参数类型码（Parameter Type），请参考上述 CMD\_SET\_PARAM。

● [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Parameter Type 无效，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM。
- ② 返回指定 Parameter Type 相应的设备参数。

● [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0003	
LEN	1	
DATA	1byte	Parameter Type

PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0003	
LEN	成功：6, 失败：2	
RET	Result Code	
DATA	4bytes	成功时：Parameter Value

表 5-3 CMD\_GET\_PARAM 指令

例子：读取当前安全等级参数

Host命令：55 AA 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01  
Target响应：AA 55 01 00 03 00 06 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 01

### 5.3.4 获取设备信息 (CMD\_DEVICE\_INFO)

- [功能 Function]

获取 Target 的 Device Information，本设备固件名及版本号，固定为“SEO-HT020\_FPC1011 Vx.x”。x.x 表示固件版本号 (F/W Version)。

- [工作过程 Sequence]

- ① 首先利用指令应答包，将下次发送的应答数据包的数据长度发送至 HOST。
- ② 利用应答数据包，发送 Device Information。

- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0004	
LEN	0	
DATA	无数据	
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0004	
LEN	4	
RET	ERR_SUCCESS	
DATA	2bytes	数据应答包的数据长度
成功时		
PREFIX	0x5AA5	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0004	
LEN	2 + Device Information 长度	
RET	ERR_SUCCESS	
DATA	Device Information	

表 5-4 CMD\_DEVICE\_INFO 指令

Host命令: 55 AA 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01

Target应答: AA 55 01 00 04 00 04 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 01

响应数据包: A5 5A 01 00 04 00 1C 00 00 00 53 45 4F 5F 48 54 4F 32 30 5F 46 50 43 31 30 31 31 2D  
32 4B 20 56 31 2E 30 00 5D 07 ; 蓝色数据为设备信息“SEO\_HTO20\_FPC1011 V1.0”的ASCII码

5.3.5 进入IAP模式（CMD\_ENTER\_IAP\_MODE）

- [功能 Function]  
将设备设置为IAP 状态。
- [工作过程 Sequence]  
收到指令包后，将设备设置为 IAP状态。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0005
LEN	0
DATA	无数据

PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0005
LEN	2
RET	Result Code
DATA	无数据

表 5-5 CMD\_ENTER\_IAP\_MODE 指令

注：CMD\_ENTER\_IAP\_MODE命令将清除固件程序，需要升级固件时才需执行该指令。执行该指令后必须用USB重新烧写固件，请慎用该指令。



5.3.7 检测是否有指纹（CMD\_FINGER\_DETECT）

- [功能 Function]  
检查收到本指的时刻指纹输入状态并返回其结果。
- [工作过程 Sequence]  
返回收到该指令时刻传感器检测到的指纹输入状态。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0021	
LEN	0	
DATA	无数据	
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0021	
LEN	成功：3，设备：2	
RET	Result Code	
DATA	1byte	成功时：指纹输入状态 (1：有指纹输入，0：无指纹输入)

表 5-7 CMD\_FINGER\_DETECT 指令

例子1：没检测到指纹

Host命令：55 AA 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01  
Target响应：AA 55 01 00 21 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 01

例子2：检测到有指纹

Host命令：55 AA 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01  
Target响应：AA 55 01 00 21 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 01



### 5.3.8 上传Image Buffer中的指纹图像至HOST (CMD\_UP\_IMAGE\_CODE)

- [功能 Function]

根据指定的Image Type（图像类型规定了是全分辨率指纹图像还是低分辨率指纹图像），将保存于 ImageBuffer 中的图像发送至 Host。

若 Image Type 为 0，则为Full Mode，发送全图（光学：242\*266，FPC1011：202\*258）

若为 1，则为Quarter Mode，发送1/4图像（4个点取1个点）。

- [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Image Type 无效，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM。
- ② 利用指令应答包，将HOST待收到图像的大小发送至HOST。
- ③ 根据 Image Type，利用应答数据包，将图像以 496bytes 单位分成并发送至HOST。

- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0022	
LEN	1	
DATA	1byte	Image Type

PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0022	
LEN	6/2	
RET	Result Code	
DATA	2bytes	成功：图像的宽度（Full:202或242;Quarter:101或121）
	2bytes	成功：图像的高度（Full:258或266;Quarter:129或133）

成功时Target发送应答数据包至HOST		
PREFIX	0x5AA5	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0022	
LEN	4 + 图像数据长度	
RET	ERR_SUCCESS	

DATA	图像数据长度(2bytes) + 图像数据
------	-----------------------

...

Target持续发送应答数据包至HOST，直至所有应答数据包发送完毕

表 5-8 CMD\_UP\_IMAGE 指令

**注：**

1. 调用该指令之前，必须先调用 CMD\_GET\_IMAGE 将指纹图像保存于 ImageBuffer 中。

2. 指纹图像高分辨率模式（Full Mode）宽度\*高度：光学242\*266，FPC1011：202\*258

3. 指纹图像低分辨率模式（Quarter Mode）宽度\*高度：光学121\*133，FPC1011：101\*129

**例子1：上传全分辨率指纹图像**

Host命令：55 AA 00 00 22 00 01 00 22 01

Target响应：AA 55 01 00 22 00 06 00 00 00 CA 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 01

注：全图像宽度=202，全图像高度=258

Target响应数据包：图像数据大小为202\*258=52116字节，分为105\*496字节+1\*36字节

A5 5A 01 00 22 00 F4 01 00 00 F0 01 本帧的496字节数据 2字节校验码

...

共105个包含496字节图像数据的响应数据包

A5 5A 01 00 22 00 28 00 00 00 24 00 最后一帧36字节数据 2字节校验码

最后1个包含36字节图像数据的响应数据包

**例子2：上传1/4图像的低分辨率指纹图像**

Host命令：55 AA 00 00 22 00 01 00 01 00 23 01

Target响应：AA 55 01 00 22 00 06 00 00 00 65 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 02

注：1/4图像宽度=101，全图像高度=129

Target响应数据包：图像数据大小为202\*258/4=13029字节，分为26\*496字节+1\*133字节

A5 5A 01 00 22 00 F4 01 00 00 F0 01 本帧的496字节数据 2字节校验码

...

共26个包含496字节图像数据的响应数据包

A5 5A 01 00 22 00 89 00 00 00 85 00 最后一帧133字节数据 2字节校验码

最后1个包含133字节图像数据的响应数据包

### 5.3.9 下载指纹图像至模块的Image Buffer (CMD\_DOWN\_IMAGE)

- [功能 Function]

将从 Host 收到的图像数据保存于 ImageBuffer 中。

Host 以 496bytes 为单位将图像发送至 Target 。

这时，同时发送图像数据编号。

注：指纹图像要求：分辨率： 500DPI，灰度：8位灰度，

像素大小：FPC1011传感器：202\*258；光学：242\*266

- [工作过程 Sequence]

① 若图像高度或图像宽度不正确，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM 。

② 利用应答包返回 ERR\_SUCCESS 。

③ 接收指令数据包将图像保存于 ImageBuffer 中。

- [命令及响应 Command and Response]

指令包		
PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0023	
LEN	4	
DATA	2bytes	图像宽度（202或242像素）
	2bytes	图像高度（258或266像素）
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0023	
LEN	2	
RET	Result Code	
DATA	0	
指令数据包		
PREFIX	0xA55A	
SID	Source Device ID	

• • •

表 5-9 CMD DOWN IMAGE 指令

Host命令:	55 AA 00 00	23 00	04 00	CA 00	02 01	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 01
Target响应:	AA 55 01 00	23 00	02 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 01	
HOST命令数据包:	5A A5 00 00	23 00	F2 01	00 00	本块的496字节数据	2字节校验码
Target响应数据包:	A5 5A 01 00	23 00	02 00	00 00	25 01; 数据应答包的长度因为没有数据是12个字节	

。。。共105个包含496字节图像数据的命令数据包及响应数据包

Host命令数据包: 5A A5 00 00 23 00 26 00 69 00 包含36字节图像数据的最后数据块 2字节校验码

Target响应数据包: A5 5A 01 00 23 00 02 00 00 00 25 01; 数据应答包的长度因为没有数据是12个字节

### 5.3.10 指纹采集器背光灯亮/灭控制 (CMD\_SLED\_CTRL)

- [功能 Function]

控制采集器灯。

注：对于FPC1011传感器无此功能。

- [工作过程 Sequence]

不进行任何操作返回 ERR\_SUCCESS 。

- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0024
LEN	2
DATA	LED 状态 (1: 开, 0: 关)
PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0024
LEN	2
RET	ERR_SUCCESS
DATA	0

表 5-10 CMD\_SLED\_CTRL 指令

### 5.3.11 保存Ram Buffer中的指纹模板数据（CMD\_STORE\_CHAR）

- [功能 Function]

将指定的Ram Buffer中的模板保存到本模块的指定编号指纹库中。

- [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Template 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_TMPL\_NO 。
- ② 若指定 Ram Buffer 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
- ③ 若 Duplication Check 设置为 OFF，则将指定 Ram Buffer 中的 Template 注册于指定 Template 编号中并返回其结果。
- ④ 若 Duplication Check 设置为 ON，则指定 Ram Buffer 中的 Template 和已注册的所有 Template 之间进行 1:N 比对：若存在比对成功的模板，则 RET 返回 ERR\_DUPLICATION\_ID 且 DATA 返回比对成功的 Template 编号。  
否则，将该模板注册于指定 Template 编号中并返回其结果。

- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0040	
LEN	4	
DATA	2bytes	Template编号
	2bytes	Ram Buffer编号
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0040	
LEN	Result Code 为 ERR_DUPLICATION_ID 时，为 4， 否则，为 2	
RET	Result Code	
DATA	2bytes	Result Code 为 ERR_DUPLICATION_ID 时， 为Template编号，否则为 0

表 5-11 CMD\_STORE\_CHAR 指令

例子：保存RamBuffer中的模板数据到指定编号为1的模块数据库中

Host命令包: 55 AA 00 00 40 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 01  
Target响应包: AA 55 01 00 40 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 01

5.3.12 从本模块数据库中读取指定编号模板并保存在Ram Buffer （CMD\_LOAD\_CHAR）

● [功能 Function]

将指定编号中的指纹Template 保存于指定的Ram Buffer 中。

● [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Template 编号无效，则返回 ERR\_INVALID\_TMPL\_NO 。
- ② 若指定 Template 编号中没有注册 Template，则返回错误码 ERR\_TMPL\_EMPTY 。
- ③ 若指定 Ram Buffer 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
- ④ 将指定编号中的 Template 保存于指定 Ram Buffer 中并返回 ERR\_SUCCESS 。

● [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0041	
LEN	4	
DATA	2bytes	Template编号
	2bytes	Ram Buffer编号
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0041	
LEN	2	
RET	Result Code	
DATA	0	

表 5-12 CMD\_LOAD\_CHAR 指令

例子：读取编号为1的模板数据暂存在RamBuffer0中

Host命令包: 55 AA 00 00 41 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 01  
Target响应包: AA 55 01 00 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 01

### 5.3.13 上传指定的Ram Buffer中的模板数据到HOST (CMD\_UP\_CHAR)

- [功能 Function] 将指定 Ram Buffer中的 Template 发送至 Host 。
- [工作过程 Sequence]
  - ① 指定 Ram Buffer 编号无效，则返回 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
  - ② 利用指令应答包将 HOST 待收到的 Template 数据的大小发送至 HOST。
  - ③ 利用应答数据包将指定编号中的 Template 数据发送至 HOST。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0042
LEN	2
DATA	Ram Buffer ID
PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0042
LEN	4
RET	ERR_SUCCESS or ERR_FAIL
DATA	成功：下次数据应答包的数据长度 (Template Record Size + 2) 失败：错误码
成功时模块发送响应数据包	
PREFIX	0x5AA5
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0042
LEN	Template Record Size + 2
RET	ERR_SUCCESS
DATA	Template Record Data

表 5-13 CMD\_UP\_CHAR 指令

注：调用该指令之前，必须先调用 **CMD\_GENERATE**, **CMD\_DOWN\_CHAR**, **CMD\_LOAD\_CHAR** 当中的一个



指令，将 Template 保存于 Ram Buffer 中。

例子：上传RamBuffer0中的模板数据到HOST

Host命令包: 55 AA 00 00 42 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 01  
 Target响应包: AA 55 01 00 42 00 04 00 00 00 F2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 02  
 Target响应数据包: A5 5A 01 00 42 00 F4 01 00 00 498字节的本指纹模板数据 2字节校验码

### 5.3.14 从HOST下传指纹模板到模块指定的Ram Buffer中 (CMD\_DOWN\_CHAR)

- [功能 Function]

从 Host 接收 Template 不呢个保存于指定 Ram Buffer 中。

- [工作过程 Sequence]

- ① Host 发送指令包，使得 Target 进入数据(Ram Buffer 编号 + Template 书)接收等待状态。  
该指令包的 DATA 域中已设有下次发送的指令数据包的长度。
- ② Target 检查接收到的指令包的准确性。若不正确，则返回错误码并结束处理。若待接收的数据大小不正确，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM。若正确，则向 HOST 发送应答包表示模块已进入数据(Ram Buffer 编号 + Template 数据)接收等待状态，并进入数据(Ram Buffer 编号 + Template 数据)接收等待状态。
- ③ Host 收到 Target 已进入数据接收等待状态的应答包，则利用指令数据包设置 Ram Buffer 编号和 Template 数据并发送至 Target。Target 收到指令数据包后，若 Ram Buffer ID 无效，则返回 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID。
- ⑤ 检查收到的 Template 的 CheckSum。若不正确，则返回 ERR\_INVALID\_TMPL\_DATA。
- ⑥ 将收到的 Template 保存于指定 Ram Buffer 中并返回 ERR\_SUCCESS。

- [命令及响应 Command and Response]

指令包	
PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0043
LEN	2
DATA	2 + Template Record Size
PREFIX	0x55AA

SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0043
LEN	4
RET	Result Code
DATA	0
指令数据包	
PREFIX	0xA55A
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0043
LEN	2 + Template大小(498)
DATA	Ram Buffer编号(2byte) + Template数据
PREFIX	0x5AA5
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0043
LEN	4
RET	Result Code
DATA	0

表 5-14 CMD\_DOWN\_CHAR 指令

注：保存于 Ram Buffer2 中的 Template，若调用如下指令：

CMD\_SEARCH, CMD\_VERIFY, CMD\_GENERATE, CMD\_STORE\_CHAR, CMD\_DEL\_CHAR, CMD\_GET\_EMPTY\_ID, CMD\_GET\_STATUS, GET\_BROKEN\_ID, CMD\_GETN\_ENROLL\_COUNT则会清掉。

建议，不要使用 Ram Buffer2 。

例子：下载指纹模板数据到模块的Rambuffer0中

Host命令：55 AA 00 00 43 00 02 00 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 02

Target响：AA 55 01 00 43 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 01

Host命令数据包：5A A5 00 00 43 00 F4 01 00 00 498字节指纹模板数据 2字节校验码

Target响应数据包：A5 5A 01 00 43 00 02 00 00 00 45 01 ；数据应答包的长度因为没有数据是12个字节



5.3.16 获取指定编号范围内可注册的首个编号（CMD\_GET\_EMPTY\_ID）

- [功能 Function]  
获取指定范围(起始 Template编号 ~ 结束 Template编号)内可注册(没有注册Template的)的第一个 Template编号。
- [工作过程 Sequence]
  - ① 若指定范围无效，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM 。
  - ② 搜索指定范围内可注册的第一个 ID。若存在，则返回其值。  
否则，返回 ERR\_EMPTY\_ID\_NOEXIST 。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0045	
LEN	4	
DATA	2bytes	起始 Template编号
	2bytes	结束 Template编号
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0045	
LEN	成功：4，失败：2	
RET	Result Code	
DATA	2bytes	成功时：可注册的第一个 Template编号

表 5-16 CMD\_GET\_EMPTY\_ID 指令

例子：获取1-2000编号范围内（0x0001-0x07D0）的首个可注册的编号，该编号为11（0x000B）

Host命令：55 AA 00 00 45 00 04 00 01 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02  
Target响应：AA 55 01 00 45 00 04 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 01



### 5.3.18 检测指定编号范围内的指纹模板数据是否损坏 (CMD\_GET\_BROKEN\_ID)

- [功能]

检查指定范围(起始 Template编号 ~ 结束 Template编号)内所有已注册模板的损坏情况。

在 Flash 的 Write 操作中,有可能因断电等原因导致模板的损坏。

HOST 在任意时刻(例如,Target 的初始启动),利用该指令,检查模板的破损情况。

已破损的模板,需要删除重新注册。

- [工作 Sequence]

① 若指定范围无效,则返回 ERR\_INVALID\_PARAM 。

② 检查指定范围内所有已注册的模板的破损情况。若存在已破损模板,则返回已破损模板的个数和第一个已破损模板编号。

否则,模板个数和模板编号都为 0 。

- [Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0047	
LEN	4	
DATA	2bytes	起始 Template编号
	2bytes	结束 Template编号
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0047	
LEN	成功 : 6, 失败 : 2	
RET	Result Code	
DATA	2byte	成功时: 破损 Template 的个数
	2byte	成功时: 第一个破损 Template 编号

表 5-18 CMD\_GET\_BROKEN\_ID 指令

例子: 获取1-2000范围内的指纹损坏的ID编号

Host命令: 55 AA 00 00 47 00 04 00 01 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 02  
Target响应: AA 55 01 00 47 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 01

5.3.19 获取指定编号范围内已注册的指纹总数（CMD\_GET\_ENROLL\_COUNT）

- [功能 Function]  
获取指定范围(起始 Template编号 ~ 结束 Template编号)内注册的指纹总数。
- [工作过程 Sequence]
  - ① 若指定范围无效，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM 。
  - ② 返回模块中注册的指纹的个数。
- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0048	
LEN	4	
DATA	2bytes	起始 Template编号
	2bytes	结束 Template编号
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0048	
LEN	成功：4，失败：2	
RET	Result Code	
DATA	2bytes	已注册的 Template 个数

表 5-19 CMD\_GET\_ENROLL\_COUNT 指令

例子：获取1-2000（0x0001~0x07D0）编号范围内的已注册用户总数，总数为10（0x000A）

Host命令: 55 AA 00 00 48 00 04 00 01 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 02  
Target响应: AA 55 01 00 48 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 01

### 5.3.20 从ImageBuffer生成并暂存模板在指定的RamBuffer中 (CMD\_GENERATE)

- [功能 Function]

从 ImageBuffer 中的指纹图像生产 Template 并保存于指定的 Ram Buffer 中。

- [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Ram Buffer 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
- ② 检查 ImageBuffer 中图像的正确性。若不正确，则返回 ERR\_BAD\_QUALITY 。
- ③ 将生成的 Template 保存于指定 Ram Buffer 中并返回 ERR\_SUCCESS 。

- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0060	
LEN	2	
DATA	2bytes	Ram Buffer编号

PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0060	
LEN	2	
RET	Result Code	
DATA	0	

表 5-20 CMD\_GENERATE 指令

例子1：从ImageBuffer中生成模板数据保存在RamBuffer0中

Host命令包： 55 AA 00 00 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 01

Target响应包： AA 55 01 00 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 01

例子2：从ImageBuffer中生成模板数据保存在RamBuffer1中

Host命令包： 55 AA 00 00 60 00 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 01

Target响应包： AA 55 01 00 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 01

例子3：从ImageBuffer中生成模板数据保存在RamBuffer2中

Host命令包： 55 AA 00 00 60 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 01

Target响应包： AA 55 01 00 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 01



### 5.3.21 将RamBuffer中的2个或3个临时模板融合成1个模板数据（CMD\_MERGE）

#### ● [功能 Function]

合成 Ram Buffer 中的 Template 并生成一个 Template 后保存于指定的 Ram Buffer 中。

合成个数可为 2，也可为 3。

若为 2：则合成 Ram Buffer0 和 Ram Buffer1 的 Template。

若为 3，则合成 Ram Buffer0、Ram Buffer1 和 Ram Buffer2 的 Template。

#### ● [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Ram Buffer 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID。
- ② 若合成个数无效，则返回 ERR\_GEN\_COUNT。
- ③ 根据合成个数，合成 Template 并生成一个 Template。若合成失败返回错误码。
- ④ 将生成的 Template 保存于指定 Ram Buffer 中并返回 ERR\_SUCCESS。

#### ● [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0061	
LEN	3	
DATA	2bytes	Ram Buffer编号
	1byte	合成个数(2/3)
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0061	
LEN	2	
RET	Result Code	
DATA	0	

表 5-21 CMD\_MERGE 指令

例子：将RamBuffer中3个暂存的指纹模板融合为1个指纹模板数据

Host命令包： 55 AA 00 00 61 00 03 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 01

Target响应包： AA 55 01 00 61 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 01

5.3.22 指定2个RamBuffer中的模板之间比对（CMD\_MATCH）

● [功能 Function]

指定的两个 Ram Buffer 中的 Template 之间进行比对。

● [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Ram Buffer 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
- ② 指定的 Ram Buffer 中的两个 Template 之间进行比对并返回其结果。  
若比对成功，则 RET 返回 ERR\_SUCCESS 且 DATA 返回智能更新结果。  
否则，RET 返回 ERR\_VERIFY 。

● [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0062	
LEN	4	
DATA	2bytes	待比对的第一个 Ram Buffer编号
	2bytes	待比对的第二个 Ram Buffer编号

PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0062	
LEN	2	
RET	Result Code	
DATA	无数据	

表 5-22 CMD\_MATCH 指令

例子：将RamBuffer0与RamBuffer1中的指纹模板进行1:1比对

Host命令包： 55 AA 00 00 62 00 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 01

Target包： AA 55 01 00 62 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 01

5.3.23 指定编号范围的1：N识别（CMD\_SEARCH）

● [功能 Function]

指定 Ram Buffer 中的 Template 与指定搜索范围(起始 Template编号 ~ 结束 Template编号)内的所有已注册在模块数据库中的指纹Template之间进行 1:N 比对并返回其结果。

● [工作过程 Sequence]

- ① 若指定 Ram Buffer 编号无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
- ② 若指定搜索范围无效，则返回错误码 ERR\_INVALID\_BUFFER\_ID 。
- ③ 若没有已注册 Template ，则返回错误码 ERR\_ALL\_TMPL\_EMPTY 。
- ④ 指定 Ram Buffer 中的 Template 与已注册的所有模板之间进行比对并返回其结果。  
若搜索成功，则 RET 返回 ERR\_SUCCESS 且 DATA 返回被搜索出的模板编号和智能更新结果。  
否则，RET 返回 ERR\_IDENTIFY 。

● [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0xAA55	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
CMD	0x0063	
LEN	6	
DATA	2bytes	Ram Buffer
	2bytes	待搜索的起始 Template编号
	2bytes	待搜索的结束 Template编号
PREFIX	0x55AA	
SID	Source Device ID	
DID	Destination Device ID	
RCM	0x0063	
LEN	成功：5，失败：2	
RET	Result Code	
DATA	3bytes	成功时：Template 编号(2bytes) + 智能更新结果(1byte)

表 5-23 CMD\_SEARCH 指令

例子：暂存在RamBuffer0中的指纹模板与1-2000编号范围内的指纹比对，返回比对结果

Host命令：55 AA 00 00 63 00 06 00 00 00 01 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 02



### 5.3.25 设置ID号注释 (CMD\_SET\_ID\_NOTE)

- [功能 Function]

从 Host 接收ID Note 并保存于指定编号中。

- [工作过程 Sequence]

- ① Host 发送指令包，使得 Target 进入数据(Template No + Note)接收等待状态。  
该指令包的 DATA 域中，已设置有下次发送的指令数据包的长度。
- ② Target 检测接收到的指令包的正确性。若不正确，则返回错误码并结束处理。  
若待接收数据的大小不正确，则返回 ERR\_INVALID\_PARAM。  
若正确，则为了告知已进入数据(Template No + Note)接收等待状态向 HOST 发送应答包，并进入数据(Template No + Note)接收等待状态。
- ③ Host 收到应答包后，在指令数据包中设置 Template No 和 Note 并发送至 Target。
- ④ Target 收到指令数据包后，若 Template No 无效，则返回 ERR\_INVALID\_TMPL\_NO。
- ⑤ 将收到的 Note 保存于指定编号中并返回 ERR\_SUCCESS。

- [命令及响应 Command and Response]

指令包	
PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0006
LEN	2
DATA	2 + Note Size(64)
PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0006
LEN	2
RET	Result Code
DATA	无
数据包	
PREFIX	0xA55A

SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0006
LEN	2 + Note Size(64)
DATA	Template No(2bytes) + Note(64bytes)
PREFIX	0x5AA5
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0006
LEN	2
RET	Result Code
DATA	无

### 5.3.26 获取指定ID号的注释 (CMD\_GET\_ID\_NOTE)

- [功能 Function]

将指定编号中的ID Note发送至 Host。

- [工作过程 Sequence]

若指定的 Template No无效，则返回 ERR\_INVALID\_TMPL\_NO。

以指令应答包的形式，将HOST待接收的Note的大小指定为应答数据并应答。

将指定编号中的 Note，利用应答数据包发送。

- [命令及响应 Command and Response]

指令包	
PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0007
LEN	2
DATA	Template No
PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0007
LEN	4
RET	Result Code
DATA	成功：下一个数据应答包的数据长度(Note Size(64))， 失败：错误码
成功时	
PREFIX	0x5AA5
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0007
LEN	Note Size(64)
RET	ERR_SUCCESS
DATA	Note(64bytes)

### 5.3.27 设置本模块的序列号 (CMD\_SET\_MODULE\_SN)

- [功能 Function]

从 Host接收 Module SN 并保存于模块中。

- [工作 Sequence]

① Host发送指令包, 使得 Target进入数据 (Module SN)接收等待状态。

该指令包的 DATA域中, 已设置有下次发送的指令数据包的长度。

② Target检测接收到的指令包的正确性。

若不正确, 则返回错误码并结束处理。若待接收数据的大小不正确, 则返回 ERR\_INVALID\_PARAM。

若正确, 则为了告知已进入数据 (Module SN)接收等待状态向HOST发送应答包, 并进入数据 (Module SN )接收等待状态。

③ Host收到应答包后, 在指令数据包中设置Module SN并发送至 Target。

④ Target收到指令数据包后, 将Module SN设置于模块并返回其结果。

- [命令及响应 Command and Response]

指令包	
PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0008
LEN	2
DATA	16 (Module SN Size)
PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0008
LEN	2
RET	Result Code
DATA	无



数据包	
PREFIX	0xA55A
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0008
LEN	16 (Module SN Size)
DATA	Module SN (16 bytes)
PREFIX	0x5AA5
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0008
LEN	2
RET	Result Code
DATA	无

### 5.3.28 获取本模块的序列号 (CMD\_GET\_MODULE\_SN)

- [功能 Function]

将保存于模块的 Module SN发送至 Host。

- [工作过程 Sequence]

以指令应答包的形式，将HOST待接收的Module SN的大小指定为应答数据并应答。

将保存于模块的 Module SN，利用应答数据包发送。

- [命令及响应 Command and Response]

指令包	
PREFIX	0xAA55
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
CMD	0x0009
LEN	0
DATA	无
PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0009
LEN	4
RET	Result Code
DATA	成功：下一个数据应答包的数据长度 (Module SN Size(16))， 失败：错误码
成功时	
PREFIX	0x5AA5
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x0009
LEN	Module SN Size(16)
RET	ERR_SUCCESS
DATA	Module SN(16bytes)

### 5.3.29 通讯错误 (Incorrect Command)

- [功能 Function]

因通讯错误、或干扰产生的误码等原因，模块收到不正确指令的情况，向HOST发送该应答。

- [命令及响应 Command and Response]

PREFIX	0x55AA
SID	Source Device ID
DID	Destination Device ID
RCM	0x00FF
LEN	2
RET	ERR_SUCCESS
DATA	-

表 5-25 Incorrect Command 指令

## 5.4 注意事项

1. CMD\_GENERATE 指令是从 ImageBuffer 生成 Template Data 。  
因此，调用该指令之前，需要事先调用 CMD\_GET\_IMAGE 指令，将图像保存于 ImageBuffer 中。
2. 调用 CMD\_VERIFY , CMD\_SEARCH, CMD\_GENERATE, CMD\_MERGE, CMD\_MATCH 指令，则保存于ImageBuffer 中的图像会被清掉。
3. 保存于 Ram Buffer2 中的 Template ，在调用 CMD\_SEARCH, CMD\_VERIFY, CMD\_GENERATE, CMD\_STORE\_CHAR, CMD\_DEL\_CHAR, CMD\_GET\_EMPTY\_ID, CMD\_GET\_STATUS, GET\_BROKEN\_ID, CMD\_GETN\_ENROLL\_COUNT 指令，会被清掉。  
因此，除了注册之外，不要使用 Ram Buffer2 。

## 六、 附录

### 6.1 响应（Response）及错误代码表

No	Response 及错误代码	值	说明
1	ERR_SUCCESS	0x00	指令处理成功。
2	ERR_FAIL	0x01	指令处理失败。
3	ERR_VERIFY	0x10	与指定编号中 Template 的 1:1 比对失败。
4	ERR_IDENTIFY	0x11	已进行 1:N 比对，但相同 Template 不存在。
5	ERR_TMPL_EMPTY	0x12	在指定编号中不存在已注册的 Template 。
6	ERR_TMPL_NOT_EMPTY	0x13	在指定编号中已存在 Template 。
7	ERR_ALL_TMPL_EMPTY	0x14	不存在已注册的 Template 。
8	ERR_EMPTY_ID_NOEXIST	0x15	不存在可注册的 Template ID 。
9	ERR_BROKEN_ID_NOEXIST	0x16	不存在已破损 Template 。
10	ERR_INVALID_TMPL_DATA	0x17	指定的 Template Data 无效。
11	ERR_DUPLICATION_ID	0x18	该指纹已注册。
12	ERR_BAD_QUALITY	0x19	指纹图像质量不好。
13	ERR_MERGE_FAIL	0x1A	Template 合成失败。
14	ERR_MEMORY	0x1C	外部Flash 烧写出错。
15	ERR_INVALID_TMPL_NO	0x1D	指定 Template 编号无效。
16	ERR_INVALID_PARAM	0x22	使用了不正确的参数。
17	ERR_GEN_COUNT	0x25	指纹合成个数无效。
18	ERR_INVALID_BUFFER_ID	0x26	Buffer ID 值不正确。
19	ERR_FP_NOT_DETECTED	0x28	采集器上没有指纹输入。

## 6.2 登记及比对流程图

### 6.2.1 注册流程 Enroll




图6-1 注册流程

## 6.2.2 验证及识别流程 Verify & Identify




图6-2 验证及识别流程